


thinner and so on.











-2-





安全提示 感谢您购买我们的产品! 重要的安全说明 注意: 机内无用户可用备件! 为了防止触电,切勿自行拆开机盖! 必要时需由专业人士维修! 警告: 为防止发生火灾或触电危险, 本机切勿受雨淋或受潮! 等边三角形中带有的闪电型箭头,该符号用来告诫用户---机内具有危险电压的非绝缘部分,易造 成电击的危险。 等边三角形中带有的感叹号,该符号用来提醒用户---机器附件中有重要的操作和保养说明,请查 阅使用说明书。 该符号警告用户——禁止推移在最顶端装放有机器而又无保护措施的可移动机架,谨防最顶端的机器跌落给您带来不必要的人身伤害。为保护您的利益,请使用由该制造厂商所生产或推荐的可移动机架、三角架、脚架,固定架、控制台等配件。 用户须知: 在刚开机20-30秒前为电子管预热,期间的声音不稳定属正常情况。

详细的安全说明

- 为了您的安全和能更快地熟练使用本产品, 使用前请先详细阅读并理解本书中所有的安全与使用说明。
- 为了您以后能更加方便地使用和保养本产品,请妥善保管好本使用说明书以供必要时查阅。
- 为了您能更加安全地使用本产品, 请遵守在设备上和说明书中所有的警告与注意事项。
- 只能使用本机提供的电源适配器, 若使用其它规格的电源适配器, 可能会损坏本机或产生噪音。
- 请将本产品收藏于儿童不宜获得的地方! 请不要将本产品拿给儿童玩耍!
- 请查阅并按照制造厂商的方法来安装本机器, 请置它在易通风散热的地方。请勿阻塞机器上所有的通风散热
- 孔。不要用物品覆盖着本机器; ●禁止在靠近水或潮湿的地方使用本机器,禁止将水或其它液体之类的东西滴入或倒入机内;
- ●不要在靠近热源的地方使用本机器,如加热器、暖气机、电热炉、大功率放大器等各种易发热设备。
- 请勿将易发生危险的物品放置在机器上。易燃易爆如酒精、天那水之类的医疗及化学用品等等。
- 请勿用化学溶剂如酒精之类的物品清洁本机器, 否则会对机器表面造成损伤, 必要时请用清洁的干布擦拭。
- 应避免电源线及插头受到损伤或损坏。不要强行拉扯电源线及其它组件, 若要移动本装置请拔下电源插头。
- 当打雷或闪电、或较长时间不使用本机器,请立即关闭本机的电源并拔出交流电源插头。
- 若发生以下异常情况时,请立即关闭本机的电源并拔下电源插头,并与当地经销商联系或由专业人士维修。 1) 金属之类或其它异物跌落入机器内; 水或其它液体进入机器内; 或被雨淋后。
- 2) 当电源线或电源插头受到损伤, 如线芯露出或断线。 3) 机器冒烟、有异味或出现其它异常情况时。 4) 机器跌落在地上后或工作不正常等情况时。

