



RAZER EMOTE DISPLAY

HANDBUCH

Eine vollkommen neuartige Streaming-Show wird mit dem **Razer Emote Display** möglich, einem separaten 8x8-Pixel-Emoticon-LED-Display, das sich nahtlos in jedes Streaming-Setup integrieren lässt und mit individuell anpassbaren Emoticons auf Aktivitäten des Publikums reagiert.


INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	4
3. TECHNISCHE DATEN.....	5
4. SO RICHEST DU DEINEN RAZER EMOTE DISPLAY EIN	6
5. SICHERHEIT UND WARTUNG	8
6. RECHTLICHE HINWEISE	9

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

LIEFERUMFANG

- Razer Emote Display



- A. LED-Emoticon-Panel
- B. Verstellbare Schwanenhals-Halterung

- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- PC mit einem freien USB-Anschluss

ANFORDERUNGEN RAZER SYNAPSE / STREAMER COMPANION APP*


- Windows® 7 64-Bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation

**Razer Synapse mit Chroma Connect-Modul erforderlich.*

i *Kompatibel zu Streamlabs OBS, OBS und XSplit (unter Umständen fallen Lizenzgebühren an).*

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 1 Jahr eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com



*Scanne den QR-Code deines Produkts, um
dir die Seriennummer anzeigen zu lassen.*

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com


3. TECHNISCHE DATEN

FEATURES

- Separates 8x8-Pixel-Emoticon-Display
- Stream-reaktive Emoticons
- Flexibler Schwanenhals-Ständer
- Plug and Play


4. SO RICHEST DU DEINEN RAZER EMOTE DISPLAY EIN

1. Verbinde das Razer Emote Display mit deinem PC*.



**Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) herunter. Bitte achte darauf, dass das Razer Chroma Connect-Modul vorhanden ist oder installiere es per Razer Synapse.*

2. Richte die Beleuchtung des Razer Emote Displays auf deine Streaming-Kamera (nicht im Lieferumfang enthalten) und justiere die Schwanenhals-Halterung bei Bedarf nach.



3. Lade dir die Streamer Companion App von [razer.com/streamer-companion-app](https://www.razer.com/streamer-companion-app) herunter, um individuell anzupassen, wie das Publikum mit deinem Gerät interagieren kann, und noch viel mehr.



STREAMER COMPANION APP
[razer.com/streamer-companion-app](https://www.razer.com/streamer-companion-app)

5. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung der Razer Emote Display zu gewährleisten, solltest Du Dich an folgende Richtlinien halten:

Wenn Du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest Du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support support.razer.com wenden. Versuche nie, die Maus selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es selbst zu warten oder mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.

Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe schützen. Das Gerät bitte nur innerhalb des Temperaturbereichs von 0°C (32°F) bis 40°C (104°F) verwenden. Solltest Du das Gerät bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs verwenden, musst du es vom Computer trennen und ausschalten, bis sich die Temperatur innerhalb des optimalen Bereichs stabilisiert hat.

WARTUNG UND BEDIENUNG

Damit die Razer Emote Display in einem optimalen Zustand bleibt, musst Du gar nicht viel dafür tun. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife und keine scharfen Reinigungsmittel.

6. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2019 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Emote Display (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

INGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass Razer unter keinen Umständen für jegliche Beschaffungskosten haftbar ist, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen. Zudem haftet Razer in keinem Fall für Beschaffungskosten, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.