



RAZER EMOTE DISPLAY

進階指南

利用 **Razer Emote Display** 的獨立式 8x8 像素 LED 表情符號顯示屏，將你的直播效果提升到另一個境界。它可以和你的直播配備順暢搭配，並顯示可自訂的表情符號，讓你生動回應觀眾的反應。


目录

1. 内含 / 使用需求	3
2. 註冊即可獲得保固	4
3. 技术规格	5
4. 設定你的 RAZER EMOTE DISPLAY.....	6
5. 安全與維護.....	8
6. 法律條文.....	10

1. 內含 / 使用需求

內含

- Razer Emote Display



- A. LED 表情符號顯示屏
- B. 調整式麥克風彎管立架

- 重要產品資訊指南

使用需求

產品需求

- 具一個閒置 USB 連接埠的 PC

RAZER SYNAPSE / STREAMER COMPANION 應用程式* 使用需求


- Windows® 7 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

*必須使用具備 *Chroma Connect* 模組的 *Razer Synapse*。

i 與 *Streamlabs OBS*、*OBS* 和 *XSplit* 相容（可能需支付軟體授權費用）。

2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力並享受獨家 Razer 好康



有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：support.razer.com


3. 技术规格

產品特色

- 獨立式 8x8 像素情符號顯示屏
- 直播互動表情符號
- 彈性彎管立架
- 隨插即用


4. 設定你的 RAZER EMOTE DISPLAY

1. 將 Razer Emote Display 連接到你的電腦*。



*當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 razer.com/synapse 下載安裝程式。請確定已包含 Chroma Connect 模組，或從 Razer Synapse 安裝。

2. 將 Razer Emote Display 的燈光朝向你的直播攝影機（未隨附），接著視需要調整麥克風彎管立架。



3. 從 razer.com/streamer-companion-app 下載 Streamer Companion 應用程式，即可開始自訂裝置與觀眾互動的效果及其他更多功能。



STREAMER COMPANION APP
razer.com/streamer-companion-app

5. 安全與維護

安全指南

為了確保您使用 Razer Emote Display 時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

如果無法正常使用設備，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打 Razer 服務電話，或瀏覽 support.razer.com 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。

請勿自行拆解設備（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用設備。

請將設備放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的設備只能在攝氏 0 度（華氏 32 度）到攝氏 40 度（華氏 104 度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。

舒適

以下說明可讓您舒適使用設備的秘訣。研究顯示，長時間的重複動作、電腦外圍設備的不當擺放、不良身體姿勢，以及不佳習慣，都會導致身體不適，甚或傷害神經、筋絡和肌肉。請依照以下說明操作，以確保使用 Razer Emote Display 時感覺舒適，避免受傷。

1. 請將鍵盤和顯示器置於正前方，並將滑鼠放置在鍵盤旁邊。肘部置於體側，不要過度伸長，同時也能輕鬆控制滑鼠。
2. 調整桌椅的高度，確保放置鍵盤和滑鼠的位置等於或低於肘部的高度。
3. 維持雙腳的良好支撐、身姿平直、肩部放鬆。
4. 遊戲進行期間，手腕放鬆並保持平直。如果用手反復做同樣的事情，儘量不要長時間弄彎、伸長或扭轉雙手。
5. 不要將手腕長時間放在堅硬的表面上。遊戲時請使用腕墊支撐手腕。
6. 根據自己的操作習慣自訂滑鼠按鍵，以便將遊戲時重複或不順手的動作減至最少。
7. 不要整天保持同一坐姿。站起來、離開工作桌，伸伸手臂、脖子和腿。

使用鍵盤時如感到任何不適，如疼痛、麻痺或感到手、腕、肘、肩、頸或背的刺痛，請立即向合格的醫生尋求治療。

維護及使用

您只需對 Razer Emote Display 進行最基本的維護，就能讓它維持在最佳狀態。我們建議每個月一次將設備從 USB 連接埠中拔除，並用柔布或棉籤擦拭設備下方的光學透鏡。擦拭時可沾少許溫水，但請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

6. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2019 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Emote Display（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。

Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。