

RAZER NABU X



DOWNLOAD THE
"NABU X UTILITY" APP
「NABU X UTILITY」アプリをダ
ウンロードしてください



CONNECT YOUR BAND
バンドを接続



LIVE SMARTER
もっと賢く生きよう

目次

1. パッケージ内容 / システム要件	3
2. ユーザー登録/テクニカルサポート	4
3. NABU X の使い方	5
4. NABU X の使い方	8
5. ユーティリティアプリ経由で NABU X を設定	11
6. 使用上の注意とメンテナンス	24
7. 法的権利	26

1. パッケージ内容 / システム要件

パッケージの内容

- Razer Nabu X
- USB 充電ケーブル
- 重要な製品情報ガイド

最小システム要件


- iOS 7 / Android 4.3 デバイス
- Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0 / Bluetooth LE)

2. ユーザー登録/テクニカルサポート

登録

今すぐ Razer ID アカウントに登録して製品の保証状態に関するリアルタイム情報を取得してください。Razer ID とその全機能に関する詳細は、www.razerzone.com/razer-id にアクセスしてください。すでに Synapse ユーザーの場合は、Synapse アプリケーションで電子メールアドレスをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから **保証** ステータスを選択します。

オンライン製品登録については、www.razerzone.com/registration にアクセスしてください。ウェブサイトから登録する場合、保証ステータスを確認することはできないのでご注意ください。



製品のシリアル番号がこちらに表示されています。


テクニカルサポート

登録による特典:

- 1年間メーカー限定保証
- 無料オンラインテクニカルサポート (www.razersupport.com)。

3. NABU X の使い方

1. 充電



注意: Nabu X を一晩中充電したままにしないでください。Nabu X のフル充電に要する時間は約 2 時間です。

ステータスインジケータ	バッテリーレベル
	フル充電
	<100%未満
	<67%未満
	<15%未満

2. 接続



ステータスインジケータ	ペアリングステータス
	ペアリング
	ペアリング済み
	失敗しました


3. 着用



4. NABU X の使い方

通知

新しい通知を受信するたびに、3 つの LED が点滅します。電話の着信、アラーム、メッセージは、それぞれ異なる色で表されます。



Nabu X ユーティリティアプリを使用して、これらの LED の色を変更できます。

通知のキャンセル

メッセージは、3 回のアラートの後自動的に停止します。電話着信とアラームは、30 秒後に自動的に停止します。



シェイクして却下のジェスチャをすることで、手動でアラームを停止できます。

バッテリー残量不足の警告

バッテリーのレベルが 15% 未満になると、Nabu X はバイブレートして赤色 LED が点滅し、スマートバンドを充電する必要があることを知らせます。バッテリーのレベルが 5% 未満になると、Nabu X は再度バイブレートし、赤色 LED がさらに速く点滅します。



接続

Nabu X で、2 つの青色のライトの間に赤色の点滅するライトが表示されたら、Nabu X がデバイスと通信できる範囲内でなくなったことを意味します。




接続を再度確立し、Nabu X ユーティリティアプリを開いたら、Nabu X をペアリングされたデバイスに近づけてください。

注意: WiFi や Bluetooth などの電波の発生源は、接続プロセスに干渉する可能性があります。できる限り、このような電波の発生源の近くに行かないでください。

目標インジケータ

Nabu X を 2 回タップして、設定した目標に基づく進捗状況を表示します。



5. ユーティリティアプリ経由で NABU X を設定

免責事項: ここに記載されている機能を使用するには、Razer Synapse 2.0 にログインする必要があります。また、これらの機能は現在のソフトウェアバージョンとオペレーティングシステムに基づいて変更される場合があります。

ようこそ画面

ようこそ画面では、Razer Nabu X で利用できる機能の一部について説明しています。



アカウントを設定する準備ができたなら、[準備ができました。開始しましょう。]をタップします。

ログイン画面

Razer ID アカウントにサインアップするには、メールアドレスまたは携帯電話番号とパスワードを記入し、そのパスワードを確認する必要があります。必要な欄に入力したら [サインアップ] をタップして続行します。



電子メール

+1 電話番号

パスワード

パスワードの確認

登録

すでに Razer ユーザーですか？
[ログイン](#)

代替ログイン

f 8+



電子メールまたは電話番号の入力

パスワードの入力

ログイン


パスワードを忘れた場合

Razer ID がありませんか？
[アカウントの作成](#)

Razer ID アカウントをすでにお持ちの場合には、[ログイン] をタップして電子メールアドレスとパスワードを入力します。

ペアリング画面

ペアリング画面は、Razer Nabu X とお使いのスマートフォンをペアリングする手順を説明します。



Razer NabuX がスマートフォンに正常にペアリングされるまで画面の指示に従い、それから [パーソナライズ] をタップします。



パーソナライズ画面

パーソナライズ画面では、Razer Nabu X を自分に関連付けることができます。パーソナライズ画面では、Razer Nabu X をサポートするフィットネスアプリで使用するユーザープロフィールを設定することもできます。

 Nabu X のパーソナライズ



John

Doe

x618

次へ

 Nabu X のパーソナライズ

 Nyancomms

フィットネス分析用個人データ

自分に関する情報をより多く集めるほど、Nabu X 対応アプリはフィットネスと健康の目標をより詳細に追跡および分析できます。

身長の入力

177

cm

体重の入力

72.6

kg

性別の選択

☒ 

☐ 

生年月日

1987/07/28

戻る

次へ

ホーム画面

ホーム画面では、ユーザー、Razer Nabu、およびユーティリティアプリ向けのさまざまな機能およびカスタマイズが利用できます。



詳細

[詳細] の下にあるオプションは以下のとおりです。

- Nabu X のハードウェア情報を表示する
- データトラッキングを有効にする
- テスト通知を送信する
- Nabu X の名前を変更する
- ファームウェアを更新する
- Nabu X と Razer ID のリンクを解除する



バンドのダブルタップ

スマートバンドをダブルタップして、バッテリーの残量や、毎日の目標を表示するかどうかを選択します。



通知

[通知] の下にあるオプションは以下のとおりです。

- 電話着信、アラーム、およびメッセージに対応する色を選択する
- 着信拒否モードを有効にする
- アプリ特有の通知を有効にする
- LED の明るさを調整する
- バイブレーションのレベルを調整する



アラーム

Nabu X がリマインダーを送信する時間と曜日を設定する。



スリープモード

[スリープモード] の下にあるオプションは以下のとおりです。

- スリープトラッキングを有効にする
- スリープモードの自動開始および終了を有効にする
- スリープモードの開始時刻を設定する
- スリープモードの終了時刻を設定する



ソーシャル設定

[ソーシャル設定] の下にあるオプションは以下のとおりです。

- 個人情報を交換するためにハイファイブジェスチャを有効にする
- 共有するソーシャルネットワーキング情報を選択する
- 友人または他の Razer スマートバンドのユーザーと対話するためのパルスを有効にする



ドローワーメニュー

ドローワーメニューでは、ユーザー、Razer Nabu、およびユーティリティアプリ向けのさまざまな機能およびカスタマイズが利用できます。



メニューオプションとそれに対応する機能は、以下のとおりです。

- | | |
|-----------|---|
| 新しいバンドの設定 | – 新しい Nabu X スマートバンドをモバイルデバイスとペアリングする |
| 接続済みアプリ | – サードパーティ製のアプリに Nabu X が収集した情報の使用を許可する |
| マーケットプレイス | – Nabu X 用のアプリを検索、ダウンロード、インストールする |
| ヘルプ | – Nabu X のトラブルシューティングに役立つ FAQ データベースにアクセスする |
| 内容 | – ユーティリティアプリのバージョンだけでなく、法律関連の文書を表示する |

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全ガイドライン

Nabu X の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. もしデバイスの操作に問題がある場合は、デバイスのプラグを抜いて取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、www.razersupport.com でサポートを受けてください。デバイスを自分で点検または修理しないでください。
2. デバイスの分解（保証の適用外になってしまいます）、および問題のある状態で操作することなどは絶対にしないでください。
3. Nabu X の充電は推奨充電時間に従って行ない、一晩中電池を充電したままにしないでください。充電中は Nabu X を着用しないでください。
4. 充電中は Nabu X を液体に浸さないでください。Nabu X を液体に浸すと、感電するおそれがあります。
5. Nabu X は防水仕様ですが、Nabu X を 1 メートル以上の深さの液体に 30 分以上浸さないでください。
6. 落とす、衝撃を与える、過度に折り曲げる、穴を開ける、細かく切り刻む、電子レンジに入れる、焼却する、内部に異物を入れるなど、Nabu X を改造したり誤用したりしないでください。
7. Nabu X の手入れには研磨洗浄剤や強い洗剤を使わないでください。
8. Nabu X を長時間直射日光の当たる場所や寒冷地に放置するなど、極端な高温や低温にさらさないでください。
9. ストーブ・コンロ、ロウソク、暖炉などの火気に Nabu X をさらさないでください。
10. アルコール、アセトンなどの有機溶剤や洗浄剤に内部バンドをさらさないでください。

11. 製品の処分は、お住まいの地域の環境法やガイドラインに従って行ってください。

長時間の接触により、ユーザーによってはお肌の炎症やアレルギーを起こす場合があります。お肌に赤み、腫れ、かゆみ、または痛みが発生した場合には、使用を中止するか、衣服の上から着用してください。

症状が改善した後も、継続的に本製品を使用した場合に再度炎症が発生したり、炎症が悪化することがあります。症状が改善しない場合には、医師に相談してください。

次のお手入れと着用に関するヒントに従ってください。

1. 特に皮膚に接触する部分では、定期的に Razer 製品をきれいに拭いてください。清潔な湿った布を使用してください。蛇口の下で洗わないでください。
2. Razer 製品は、血液の循環を妨げないようにゆるめに着用してください。サイズの説明をお読みください。
3. Razer 製品を着用しているお肌の部分には、スキンケア製品を控えめに使ってください。
4. 時々製品を取り外してきれいにし、お肌が呼吸できるようにしてください。

バッテリー

Nabu X には、リチウムイオンポリマー充電式バッテリーが内蔵されています。このバッテリーの寿命は、使用状況により変動します。何度か試してみても充電されない場合は、電池の不良、寿命の可能性があるため、カスタマーサポートにご連絡ください。Nabu X のバッテリー本体を自分で交換しないでください。

トラッキング

当社のセンサー精度と関連計算値（歩行距離やカロリー燃焼量など）は、使用状況によって異なります。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

© 2014 Razer Inc. All Rights Reserved. Razer, For Gamers. By Gamer、および三つ首の蛇のロゴは、Razer Inc. および/または米国内またはその他の国の関連会社の商標または登録商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。実際の製品は、写真とは異なる場合があります。情報は印刷の時点で正確です。

iOS は、米国またはその他の国の Cisco の商標または登録商標で、ライセンス契約に基づいて使用されます。Apple、Apple のロゴ、および iPhone は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android と Google Play は、Google Inc. の商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有する登録商標であり、Razer はこのマークを使用する許可を受けています。

Razer Inc. (「Razer」) は、本ガイドに記載されている製品に関する著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有している可能性があります。本ガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、またはその他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Nabu X (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer 社は、上記のような差異または外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、www.razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer 社は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる利益の損失、情報やデータの損失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損害に対する責任を一切負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

調達費

誤解を避けるために、Razer 社は、損害の可能性を知らされていた場合を除き、調達費に対する責任を一切負いません。また、Razer 社は、製品の小売購入額を超える調達費に対する責任を一切負わないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。ここに記載したいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は(その条項が無効あるいは法的強制力がない限り)無効となり除外と見なされますが、残りの条項はいずれも無効になることはありません。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。