

RAZER NABU X



DOWNLOAD THE
"NABU X UTILITY" APP



CONNECT YOUR BAND



LIVE SMARTER

目錄

1. 包裝盒內容 / 系統需求	3
2. 產品註冊 / 技術支援	4
3. 如何使用 NABU X	5
4. 使用 NABU X	8
5. 以工具應用程式設定 NABU X.....	11
6. 安全與維護	24
7. 法律條文	26

1. 包裝盒內容 / 系統需求

包裝盒內容

- Razer Nabu X
- USB 充電纜線
- 重要產品資訊指南

系統最低需求


- iOS 7 / Android 4.3 裝置
- Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0 / Bluetooth LE)

2. 產品註冊 / 技術支援

註冊

立即註冊 Razer ID 帳號，取得您手上產品的即時保固狀態。欲了解更多 Razer ID 與其所有特色，請造訪 www.razerzone.com/razer-id。如您已擁有 Synapse 帳號，可直接在 Synapse 應用程式中，點選您的電子郵件地址，並自下拉式選單中選取保固狀態。

欲欲在線上註冊產品，請造訪 www.razerzone.com/registration。請注意，如您透過網頁註冊，可能無法檢視您的產品保固狀態。



您可在此處找到產品序號


技術支援

您將可得到：

- 製造商提供之 1 年有限保固服務。
- 免費線上技術支援www.razersupport.com。

3. 如何使用 NABU X

1. 充電



注意：切勿隔夜充電 Nabu X。充飽 Nabu X 電力所需時間約為 2 小時。

狀態指示燈	電池電量
	充飽電
	充電量 < 100%
	充電量 < 100%
	充電量 < 30%

2. 配對



NABU X
工具應用程式



狀態指示	配對狀態
	配對
	已配對
	配對失敗


3. 配戴



4. 使用 NABU X

通知

當有新通知，3 個 LED 指示燈便會閃爍。來電、警示與訊息分別以不同燈色顯示。



您可以 Nabu X 工具應用程式改變 LED 指示燈色。

取消通知


訊提通知在 3 次提示後自動停止。來電與警示通知在 30 秒後自動停止。.



您可以輕搖手環忽略通知手勢手動停止提示。


低電量警告

當電池電量低於 15% 時，Nabu X 將震動並閃爍紅色 LED 指示燈，表示是時候替您的手環充電。一旦電池電量低於 5%，Nabu X 將再次震動；此時紅色 LED 指示燈閃爍速度將加快。



裝置連線

當 Nabu X 的 LED 指示燈依序呈現藍、紅（閃爍）、藍時，表示 Nabu X 超出對應裝置的連線範圍。




欲重新建立連線，僅須開啟 Nabu X 工具應用程式並將 Nabu X 靠近配對裝置。

警告： 周圍若有 WiFi 與藍牙等無線電波來源，可能干擾連線過程。請隨時避免靠近這些來源。

目標進度指示

輕點 Nabu X 兩次，顯示設定目標的達成進度。



5. 以工具應用程式設定 NABU X

免責聲明：若要使用以下功能，必須先登入 Razer Synapse 2.0 服務。這些功能也因現有軟體或作業系統版本不同，而有所差異。

歡迎畫面

歡迎畫面強調一些您將在 Razer Nabu X 上見到的功能。



當您準備好設定帳戶內容，點選準備好了，開始設定吧！”。

登入畫面

若要註冊一組 Razer ID 帳號，您必須提供電子郵件或手機號碼，同時還要輸入密碼並再次確認。一但輸入完成必要資訊，請點選註冊繼續。



电子邮箱

+1 电话号码

密码

确认密码

注册

已经是 Razer 用户？
[登录](#)

替代登录

f 8+



请输入电子邮箱或电话号码

请输入密码

登录

[忘记密码](#)

没有 Razer ID？
[创建账号](#)

若您已有 Razer ID 帳號，請直接點選登入，然後輸入您的電子郵件與密碼，您也可選擇以微信帳號登入。

配對畫面

配對畫面將指引您完成 Razer Nabu X 與智慧型手機間的配對。



只要依照畫面指示操作，並在成功配對 Razer Nabu X 與智慧型手機後，點選“個人化”。



個人化畫面

個人化畫面可讓 Razer Nabu X 更了解您。在個人化畫面下，可輸入個人資料，往後提供支援 Razer Nabu X 的健身應用程式參考。

○ 个性化设置您的 Nabu X



John

Doe

x618

下一步

○ 个性化设置您的 Nabu X

 Nyancomms

用于健身分析的个人数据

提供更多的个人信息会让 Nabu X 支持的应用更好地追踪并分析您的健身和健康目标。

请输入身高

177

cm

请输入体重

72.6

kg

请选择性别

☒ 

☐ 

出生日期

1987年7月28日

返回

下一步

首頁畫面

首頁畫面為您、您的 Razer Nabu 及工具應用程式，提供多元功能與個人化設定內容。



詳情

您可在「詳情」找到下列選項：

- 查看您的 Nabu X 硬體資訊
- 啟用數據追蹤
- 發送測試通知
- 重新命名您的 Nabu X
- 更新韌體
- 中斷 Nabu X 與您的 Razer ID 之連結



雙擊手環

當您連續兩次點擊手環時，可選擇顯示電池容量或每日目標進度。



通知

下列內容為您可在通知底下找到的選項：

- 為您的來電、警示與訊息選擇對應的指示燈顏色
- 啟用勿擾模式
- 啟用針對個別應用程式的通知模式
- 調整 LED 指示燈亮度
- 調整振動提示的強度



警示

設定時間與日期後，Nabu X 屆時將會發送通知給您。

  警报

警报

關閉

811

上午9:12

下午1013

重复
无

睡眠模式

您可在「睡眠模式」找到下列選項：

- 啟用睡眠追蹤
- 自動開始與關閉睡眠模式
- 設定睡眠模式啟用時間
- 設定睡眠模式結束時間



4

社群設定


下列內容為您可在社群設定底下找到的選項：

- 啟用「擊掌」手勢來交換個人資訊
- 選擇您想要分享的社群網絡資訊
- 啟用 Pulse 來與朋友及其他 Razer 手環使用者互動



抽屜式選單

抽屜式選單提供多元功能，同時可個人化設定您、您的 Razer Nabu X 及工具應用程式。



下列為目錄選項與對應功能說明：

- 設定新手環 - 將一只新的 Nabu X 手環與智慧型手機配對
- 已連接應用程式 - 讓第三方應用程式可利用 Nabu X 手環收集到的資訊
- 應用程式商城 - 搜尋、下載並安裝為 Razer Nabu X 量身打造的應用程式
- 求助 - 進入常見問答集資料庫中，來找尋 Razer Nabu X 使用問題解決之道。
- 關於 - 查看工具應用程式的版本資訊，或其他法律有關文件。

6. 安全與維護

安全指南

為確保使用 Nabu X 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

1. 如操作遭遇困難，請先取下或移除裝置，並聯繫 Razer 客服專線，或上 www.razersupport.com 取得支援。請勿嘗試自行維修裝置。
2. 請勿自行拆解裝置（否則將會失去保固資格），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。
3. 為 Nabu X 充電時，充電時間長度請依照指示建議，切勿隔夜充電。在 Nabu X 充電時，切勿佩戴手腕上。
4. 充電時，避免讓 Nabu X 接觸到液體。若 Nabu X 與液體接觸或戴在手腕上充電，可能導致使用者觸電。
5. Nabu X 具防水功能，儘管如此切勿將 Nabu X 浸泡在深度超過 1 公尺的液體中超過 30 分鐘。
6. 避免因不慎損壞 Nabu X，例如使其自高處落下、遭碾壓、過度彎折、遭刺穿、遭碾碎、放入微波爐、燃燒、插入異物等。
7. 請勿用具強烈摩擦性或硬性洗潔劑來清洗 Nabu X。
8. 請勿將 Nabu X 暴露在極端溫度條件下，或讓陽光直曬 Nabu X，或在下雪時於室外使用過長的時間。
9. 請勿將 Nabu X 靠近爐火、燭火、火爐等火焰周圍。
10. 請勿將手環內側與有機溶劑接觸，如酒精、丙酮與清潔劑。
11. 若要回收產品，務必要遵守所處國家地區之相關法律規範。

部分使用者可能因配戴接觸時間過長，引發皮膚不適或過敏。若您觀察到任何皮膚紅腫、發癢或其他不適，請停止使用或穿戴本產品，或配戴時隔著一件衣物。

若持續使用，即便症狀減輕，仍可能再次引發不適或惡化。若症狀持續出現，請諮詢您的醫師。

請遵照以下照護與配戴建議使用手環：

1. 定期清洗並保持 Razer 產品的乾燥，特別在與皮膚直接接觸的部位。請勿直接在水龍頭底下清洗。
2. 配戴 Razer 產品切勿太緊，保留空氣流通的空間。若有疑問，請參考手環鬆緊調整指南。
3. 在 Razer 產品覆蓋的皮膚部位，適當使用皮膚保養品。
4. 經常將本產品自配戴部位拿下，並依照指示清潔，同時讓皮膚透氣。

電池

Nabu X 內建鋰聚合物可充電式電池。使用壽命通常與使用習慣有關。若嘗試充電數次後仍舊無法順利進行，代表電池已經無法使用，此時請使用者盡速與消費者支援小組聯絡。切勿自行進行更換電池。

數據追蹤

感應器的準確度與其他相關計算（如：行走距離與消耗的熱量）可能依使用習慣不同而異。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2014 Razer Inc. 版權所有。Razer、For Gamers By Gamers，及三頭蛇標誌均屬 Razer Inc. 及 / 或其在美國或其他國家附屬公司之商標或註冊商標。所有其他商標皆為各自擁有者財產。產品實際外觀可能與圖片有異。所有產品資訊在本手冊列印時皆為正確。

iOS 為思科公司 (Cisco) 在美國或其他國家的商標或註冊商標，並已取得授權使用。蘋果 (Apple)、蘋果標誌、及 iPhone 均屬 Apple Inc. 商標，已在美國及其他國家註冊。App Store 蘋果旗下服務名稱。

Android 與 Google Play 均為 Google Inc. 所屬商標。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

對本手冊涉及產品，Razer Inc. (後稱「Razer」) 可能擁有其著作權、商標、交易機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利 (無論註冊與否)。對此手冊作出任何修改，並不代表您取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Nabu X (下稱「產品」) 外觀可能與包裝上或其他圖示有差異。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改本手冊中的資訊。

有限產品保固

欲詳加閱讀最新及目前的有限保固條款內容，請造訪網站：
www.razerzone.com/warranty。

有限責任

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用產品等狀況，Razer 一概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值不應超過產品的市售價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性，且不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際的零售購買價格。

通則

以上所述條款內容，應符合產品購買地區之司法管轄區域之法律所規定。若任何本手冊中的條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應被視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。